

**LOVATO ELECTRIC S.P.A.**

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
FAX (Nazionale): 035 4282200
FAX (Internazionale): +39 035 4282400
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com

**GB VARIABLE SPEED DRIVES****Installation manual****I AZIONAMENTI A VELOCITA' VARIABILE****Manuale di installazione****WARNING!**

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.

- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN61010-1 § 6.11.2.
- Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

The complete operating manual is downloadable at this QR code.

**ATTENZIONE!**

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuittare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche.
- Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono perfano avere alcun valore contrattuale.

- Un interruttore o disjuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN61010-1 § 6.11.2.
- Pulire lo strumento con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

È possibile scaricare il manuale completo inquadrando il codice QR.

**ATTENTION !**

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure de l'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et

- caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC EN 61010-1 § 6.11.2.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.

Le manuel complet peut être téléchargé en visant le code QR.

**ACHTUNG!**

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen

- Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.

Scannen Sie den QR Code, um die komplette Betriebsanleitung herunterzuladen.

**ADVERTENCIA**

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y medida, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y

- los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Este debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN 61010-1 § 6.11.2).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.

Con el código QR se puede descargar el manual completo.



**UPOZORNĚNÍ**

- Návod se pozorně pročíté, než začnete regulátorem instalovat a používat.
- Tato zařízení smí instalovat kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazu osob a poškození věcí.
- Před jakýmkoli zášadem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zruňte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoliv projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádoucí smluvní hodnotu.

**AVERTIZARE!**

- Cititi cu atentație manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorarea sau pericolele.
- Înainte de efectuarea oricarei operații de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile din urma de măsurare și de alimentare și scurtați circuitul de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezent sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioră. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise,

**UWAGA!**

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzeniaienia mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zezwolić zaciśki przekładni prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć

- Spinač či odpojovač je nutno zabudovať do elektrického rozvodu v budove. Musejú byť nainštalované v tесnej blízkosti prieřstroja a snadno dosiahniteľne pracovníkom odsúšu. Je nutné ho označiť ako vypínač zařízení prieřstroja: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Prieřstroj čištite mäkkou utierkou, nepoužívajte abrazívnu produkty, tekutá čistidla či rozpustidlá.

Cely manuál lze stáhnout sejmout QR kód.



- In măsură cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erori, omitele sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjuncțor în instalarea electrică a clădirii. Aceasta trebuie instalată aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Această trebuie marcată ca fiind dispozitiv de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
 - Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solventi.

Manualul de operare complet poate fi descărcat prin acest QR code.



- w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączania urządzenia: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
 - Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ścinających, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

Pełną instrukcję obsługi można pobrać po zeskanowaniu kodu QR.

**警告！**

- 安装或使用前，请仔细阅读该手册。
- 在安装或使用前，必须确保遵守所有安全规定，以避免造成或破坏安全设备。
- 对操作的任何可能的保护措施，连接到测量输入和电源输入的断路器，并短接 CT 输入端。
- 确保插头负责确保设备在适当的电气条件下运行。
- 此说明书的产品可能会有变化，恕不另行通知。我们努力确保本文档中技术数据和说明的准确性，但对于错误，制造商不由产生的责任概不负责。

- 检测电气系统中的所有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作员操作的地方。必须将其标记为设备的断路器：IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- 使用柔软的干布清洁设备；勿使用研磨剂、液体洗涤剂或溶剂。

可扫描此二维码下载完整的操作手册

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обеспечить все измерительные и питание входные контакты, а также замкнуть на коротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае ненадлежащего использования устройства.
- Изменения, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованию. Поэтому

- каталожные данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположены вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть помаркирован как отключющее устройство оборудования: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.

Полное руководство можно скачать с помощью этого QR кода.

**DİKKAT!**

- Montaj ve kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtiyâmine karşı yürütükte olan sistem kumaş normalarına göre kaliteli personel tarafından monte edilmelidirler
- Aparata (chaz) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım transformatorlarından kisa devre yapırınız.
- Uretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenilirlik sorumluluğunu kabul etmez.
- Bu dokümda tarif edilen ürünler her an evinimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağımsız değeri hariç değildir.
- Birimin električ sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bir anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yakın bir yerde olmalıdır. Aparat

- (chaz) devreden çıkartma görevi yapan bu anahtar veya şalterin markası: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Aparat (chaz) sivri devren veya solvent kullanarak yumuşak bir bez ile silinir asındırıcı temizlik ürünleri kullanılmaz.

Kullanma kılavuzunun tamamını bu QR kodunu kullanarak indirebilirsiniz.



Contents

1 Index	3
2 Safety instructions	16
2.1 Residual hazards	16
2.2 Intended use	16
3 Product description	17
4 Mounting	18
4.1 Dimensions and mechanical installation	18
4.2 Electrical installation	25
4.2.1 Connection to the 400V system	25
4.2.1.1 Connection plan	25
4.2.1.2 Fuses and cable cross-sections	26
4.2.1.3 Terminal data	28
4.2.2 Modbus connection	31
4.2.2.1 Connection plan	31
4.2.2.2 Terminal data	31
4.2.2.3 Basic network settings	31
4.2.3 Connection of the safety module	32
4.2.3.1 Important notes	32
4.2.3.2 Connection plan	33
4.2.3.3 Terminal data	33
5 Commissioning	34
5.1 Important notes	34
5.2 Before initial switch-on	34
5.3 Initial switch-on / functional test	35
6 Technical data	37
6.1 Standards and operating conditions	37
6.2 Rated data	39
6.2.1 Connection to the 400 V system	39

Quick Reference Card

P705.00 Language select

Example: P420.02

**Group 0 – Favorites**

- Group 1 – Diagnostics
- Group 2 – Basic setting
- Group 3 – Motor control
- Group 4 – I/O setting
- Group 5 – Network setting
- Group 6 – Process controller
- Group 7 – Additional function

Navigation in Menu

Up Down parameter value

Enter (sub-)menu/parameter
Confirm parameter

Exit (sub-)menu/parameter

Keypad Stop drive

Enable drive

Group 0 – FAVORITES Direct access to most important parameters(*)

(1) Load defaults: Set P700.01 = 1


(2) Basic V/f Motor Control Setup

Motor Setup


- *P208.01 AC input voltage (set to appropriate applied input mains voltage)
- *P303.01 Base Voltage (set to motor rated voltage)
- *P303.02 Base Frequency (set to motor rated frequency)

Operation Setup

- *P210.00 Minimum frequency [Hz]
- *P211.00 Maximum frequency [Hz]
- *P220.00 Acceleration time 1 [s]
- *P221.00 Deceleration time 1 [s]
- *P430.02 AI1 Frequency @ min [Hz]
- *P430.03 AI1 Frequency @ max [Hz]

**Terminal Control (Default)****1 – Set Parameters:**

- *P450.01 Preset frequency: Preset 01 [Hz]
- *P450.02 Preset frequency: Preset 02 [Hz]
- *P450.03 Preset frequency: Preset 03 [Hz]

2 - Operation

(3)


Local Control by Keypad**1 – Set Parameters:**

- *P200.00 = 1 (Keypad as control source)
- *P201.01 = 1 (Keypad as frequency setpoint source)

2 – Operation

- *P400.13 = Invert rotation (0=FWD / 1=REV)

- DI1 Run / Stop
- DI1 Set Frequency setpoint
- DI1 Reset fault
- DI1 Invert rotation
- DI1 Start / Stop motor

I/O Terminals


(4) Save settings to memory module: > 3s



Flashing = Not saved



Solid = Saved



- Set **Default setpoint source** *P201.01
- Inverter enable *P400.01 and **Run/Stop** *P400.02 must be HIGH or TRUE to run motor
- If *P200.00 is **Flexible** either Inverter enable or Run/Stop must be assigned to an I/O
- Run forward/reverse** [Maintained Signals]
- Start forward/reverse** [Rising Edge triggered Signals]
- Stop Signal: **Run/Stop** LOW

Diagnostic:

*P100.00	Actual frequency [Hz]
P102.00	Frequency setpoint [Hz]
*P103.00	Actual Motor current [%]
P125.01	Active control source
P125.02	Active setpoint

RDY	ERR	State
		No supply voltage
		Safe torque off (STO) active
		Safe torque off (STO) active, warning active
		Drive disabled/stopped
		Drive disabled/stopped, DC Voltage not on
		Drive disabled/stopped, Warning active
		Drive disabled/stopped, Fault active
		Drive enabled & running OR Quick stop active
		Drive enabled & running, Warning active
		Drive enabled, quick stop as response to a trouble active
Errorcode (Hex)	Cause & Solution	(W.=Warning, T.=Trouble, F.=Fault)
.2382 / .2383	Drive output current overload (ixt)	
.3210 / .3211	DC link overvoltage. Deceleration time too short or motor in generator mode.	
.3220 / .3221	DC link undervoltage. Check main supply voltage.	
.3222	DC link voltage too low for power up. Check main supply voltage.	
.4310	Motor overtemperature (PTC-Input). Check ambient and motor load condition.	
.6280	Not allowed configuration. In Flexible control mode Inverter enable or Run/Stop must be assigned to an I/O. Start forward/reverse and Run forward/reverse can't be used together.	
.FF37	Automatic start after Supply-On is inhibited. Remove Run or Start signal.	

P705.00 Scelta Lingua	Group 0 – Favoriti	Navigazione nel Menu Scorre parametri/cambia valori
Esempio: P420.02	Group 1 – Diagnostica Group 2 – Funzioni base Group 3 – Controllo Motore Group 4 – Impostazione I/O Group 5 – Bus di campo Group 6 – PID Group 7 – Funzioni aggiuntive	Entra sotto menu/parametro Conferma parametro
		Uscita sotto menu/parametro
		Comando STOP
		Abilita azionamento

Group 0 – FAVORITI Accesso diretto ai parametri più importanti(*)

① Ricarica parametri di Default: Set P700.01 = 1


② Controllo V/f del Motore

Parametri Motore

- *P208.01 Tensione di rete AC (impostazione tensione di alimentazione)
- *P303.01 Tensione Base (impostazione tensione nominale motore)
- *P303.02 Frequenza Base (impostazione frequenza nominale motore)

Parametri profilo di Velocità

- *P210.00 Frequenza Minima [Hz]
- *P211.00 Frequenza Massima [Hz]
- *P220.00 Tempo Accelerazione 1 [s]
- *P221.00 Tempo Decelerazione 1 [s]
- *P430.02 AI1 Frequenza @ min [Hz]
- *P430.03 AI1 Frequenza @ max [Hz]




Comandi da Morsettiera (Default)

1 – Configurazione Parametri:

- *P450.01 Frequenza fissa 1 (JOG1) [Hz]
- *P450.02 Frequenza fissa 2 (JOG2) [Hz]
- *P450.03 Frequenza fissa 3 (JOG3) [Hz]

2 – Comandi esterni



③

Comandi da Tastiera

1 – Configurazione Parametri:

- *P200.00 = 1 (Attiva comandi da Tastiera)
- *P201.01 = 1 (Attiva frequenza da Tastiera)

2 – Comandi

- *P400.13 = Inversione rotazione (0=FWD / 1=REV)

DI1

Run / Stop

DI2

Regola Frequenza di riferimento

DI3

Start / Stop motore

I/O Terminali

GND

AI1

AI2

AO1

10V

24V

DI1

24 VDC, 100 mA Alimentazione

Run/Stop

④ Salva parametri in Memoria: > 3s (Lampeggiante = Non salvati Acceso fisso = Salvati)

Impostazioni	
*P201.01 (configura AI1 come riferimento standard)	
*P400.02 Run/Stop	24E 24V esterno opzionale
*P400.04 Reset allarme	GND per segnali analogici e digitali
*P400.13 Inversione senso rot.	AI1 Ingr. analog. 1 Config.: *P430.01 (segnaile 0...10 VDC)
*P400.18 Freq. preconfig. bit 0	AI2 Ingr. analog. 2 Range [Hz]: *P430.02 - *P430.03
*P400.19 Freq. preconfig. bit 1	AO1 Uscita analogica
*P420.02 Uscita logica impostata su DO1 "Release brake"	10V 10 VDC Alimentazione per Potenziometro
*P420.01 Uscita relé impostata su "Ready to run"	24V 24 VDC, 100 mA Alimentazione, Rif. per ingressi digitali
Ingresso digitale 1 Ingr. digitale 2 Ingr. digitale 3 Ingr. digit. 4 Ingr. digit. 5 Uscita digitale GND	
bit 1 bit 0 Preset frequenza 0 1 Preset 01 (*P450.01) 1 0 Preset 02 (*P450.02) 1 1 Preset 03 (*P450.03)	
DO1 GND NO Relé Normalmente Aperto COM Relé comune NC Relé Normalmente Chiuso	
Freq. I/V esterna 	

<ul style="list-style-type: none"> Sorgente di riferimento frequenza *P201.01 Inverter enable *P400.01 e Run/Stop *P400.02 devono essere HIGH o TRUE affinché il motore giri Quando *P200.00 è Flexible almeno uno tra Inverter enable *P400.01 e Run/Stop *P400.02 deve essere assegnato ad un I/O Run forward/reverse [comandi mantenuti] Start forward/reverse [comandi impulsivi] <p>Comando di Stop: Run/Stop LOW</p>	Parametri di diagnostica: *P100.00 Frequenza attuale [Hz] P102.00 Frequenza riferimento[Hz] *P103.00 Corrente Motore attuale [%] P125.01 Sorgente di comando attiva P125.02 Sorgente di riferimento attiva
--	--


RDY	ERR	Stato
		Nessuna rete di alimentazione
		Safe torque off (STO) attivo
		Safe torque off (STO) attivo, Warning (allarme lieve) attivo
		Azionamento disabilitato/motore stop
		Azionamento disabilitato/motore stop, DC Bus non presente
		Azionamento disabilitato/motore stop, Warning (allarme lieve) attivo
		Azionamento disabilitato/motore stop, Fault (allarme grave) attivo
		Azionamento abilitato & motore run oppure Quick stop attivato
		Azionamento abilitato & motore run, Warning (allarme lieve) attivo
		Azionam. abilitato, Quick stop attivo a causa di Trouble (allarme grave)

Valore allarme	Cause & Soluzioni	(W.=Warning, T.=Trouble, F.=Fault)
.2382 / .2383	Azionamento in sovraccarico di corrente (ixt)	
.3210 / .3211	Sovratensione su DC-Bus. Frenata troppo breve o motore in rigenerazione.	
.3220 / .3221	Sottotensione su DC-Bus. Misurare presenza tensione di alimentazione rete.	
.3222	Tensione su DC-Bus troppo bassa. Misurare alimentazione di rete e P208.01	
.4310	Sovratemperatura Motore (PTC). Verificare temp. amb. e il carico del motore.	
.6280	Configurazione I/O non ammessa. Quando *P200.00 Flexible almeno uno tra Inverter enable o Run/Stop deve essere assegnato ad un I/O. Start forward/reverse e Run forward/reverse non possono essere usati insieme.	
.FF37	Ripartenza dopo lo spegnimento disattivata. Togliere Run o Start o P203.02=On [1]	

VLB

Referenzkarte

P705.00 Sprachauswahl Bsp: P420.02	Gruppe 0 – Favoriten Gruppe 1 – Diagnose Gruppe 2 – Grundeinstellung Gruppe 3 – Motorsteuerung Gruppe 4 – I/O-Einstellung Gruppe 5 – Netzwerk-Einst. Gruppe 6 – Prozessregler Gruppe 7 – Zusatzfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Navigation im Menü Parameteränderung Einstieg Menü/Parameter Parameter bestätigen Ausstieg Menü/Parameter Stopp Inverter Start Inverter 																						
Gruppe 0 – FAVORITEN Schnellzugriff auf wichtigste Parameter (*)																								
(1) Werkseinstellung laden: P700.01 = 1 setzen																								
(2) Grundeinstellung U/f Steuerung																								
Motorsteuerung *P208.01 AC-Eingangsspannung (Netzspannung einstellen) *P303.01 Basis-Spannung (Motor Nennspannung einstellen) *P303.02 Basis-Frequenz (Motorfrequenz einstellen)	Betrieb *P210.00 Minimal-Frequenz [Hz] *P211.00 Maximal-Frequenz [Hz] *P220.00 Hochlaufzeit 1 [s] *P221.00 Ablaufzeit 1 [s] *P430.02 AI1 Frequenz @ min [Hz] *P430.03 AI1 Frequenz @ max [Hz]	<p>AI1</p> <p>Frequenz</p> <p>Zeit</p>																						
Terminalmodus (Werkseinstellung) 1 – Setze Parameter: *P450.01 Frequenz-Presets: Preset 01 [Hz] *P450.02 Frequenz-Presets: Preset 02 [Hz] *P450.03 Frequenz-Presets: Preset 03 [Hz]	3 2 – Bedienung <p>I/O Klemmen</p> <table border="1"> <tr><td>GND</td><td>GND</td></tr> <tr><td>AI1</td><td></td></tr> <tr><td>AI2</td><td></td></tr> <tr><td>AO1</td><td></td></tr> <tr><td>10V</td><td></td></tr> <tr><td>24V</td><td></td></tr> <tr><td>DI1</td><td></td></tr> <tr><td>DI2</td><td></td></tr> <tr><td>DI3</td><td></td></tr> <tr><td>DI4</td><td></td></tr> <tr><td>DI5</td><td></td></tr> </table> <p><u>Frequenzsollwert</u> Eingangs-Bereich [Hz]: *P430.02 - *P430.03</p> <p>10 VDC Versorgung 24 VDC, 100 mA Versorgung</p> <p><u>Run/Stop</u> <u>Fehler-Reset</u> <u>Drehrichtungsumkehr</u> <u>Preset-Auswahl bit 0</u> <u>Preset-Auswahl bit 1</u></p>	GND	GND	AI1		AI2		AO1		10V		24V		DI1		DI2		DI3		DI4		DI5		Lokale Keypad-Steuerung 1 – Setze Parameter: *P200.00 = 1 (Keypad als Steuerungsquelle) *P201.01 = 1 (Keypad als Sollwertquelle)
GND	GND																							
AI1																								
AI2																								
AO1																								
10V																								
24V																								
DI1																								
DI2																								
DI3																								
DI4																								
DI5																								
2 – Bedienung *P400.13 = Drehrichtungsumkehr (0=FWD / 1=REV)																								
<p>DI1</p> <p>Run / Stop</p> <p>Eingabe Frequenzsollwert</p> <p>Start / Stop Motor</p> <p>I/O Klemmen</p> <table border="1"> <tr><td>GND</td></tr> <tr><td>AI1</td></tr> <tr><td>AI2</td></tr> <tr><td>AO1</td></tr> <tr><td>10V</td></tr> <tr><td>24V</td></tr> <tr><td>DI1</td></tr> </table> <p>24 VDC, 100 mA Versorgung</p> <p>Run/Stop</p>	GND	AI1	AI2	AO1	10V	24V	DI1																	
GND																								
AI1																								
AI2																								
AO1																								
10V																								
24V																								
DI1																								
4 Parameter speichern: 3s (Blinkt = Nicht gespeichert SET An = Gespeichert)																								



<ul style="list-style-type: none"> Standard Sollwertquelle setzen *P201.01 Reglerfreigabe *P400.01 und Run/Stop *P400.02 müssen EIN oder WAHR sein, um Motor zu starten Bei *P200.0 = Flexibel muss Reglerfreigabe oder Run/Stop einem I/O zugeordnet sein. Run-Vorwärts/Rückwärts [Statische Signale] Start-Vorwärts/Rückwärts [Flanken gesteuert] Stopp Signal: Run/Stop AUS 	Diagnose: *P100.00 Istfrequenz [Hz] P102.00 Frequenz Sollwert [Hz] *P103.00 Ist-Motorstrom [%] P125.01 Aktive Steuerungsquelle P125.02 Aktiver Sollwert
---	---

RDY	ERR	Zustand/Bedeutung
		Versorgungsspannung nicht vorhanden
		Sicher abgeschaltetes Moment (STO) aktiv.
		Sicher abgeschaltetes Moment (STO) aktiv, Warnung anstehend
		Inverter gesperrt/gestoppt
		Inverter gesperrt/gestoppt, DC-Spannung fehlt
		Inverter gesperrt/gestoppt, Warnung anstehend
		Inverter gesperrt/gestoppt, Fehler anstehend
		Inverter freigegeben und Motor dreht ODER Schnellhalt aktiv
		Inverter freigegeben und Motor dreht, Warnung anstehend
		Inverter freigegeben, Schnellhalt als Reaktion auf eine Störung aktiv
Fehler (Hex)	Ursache und Behebung	(W.=Warnung, T.=Störung, F.=Fehler)
.2382 / .2383	Überlast Inverter Ausgangsstrom (ixt)	
.3210 / .3211	Überspannung Zwischenkreis. Rampenzeit zu kurz oder Motor läuft generatorisch	
.3220 / .3221	Zwischenkreisspannung zu niedrig. Einspeisung kontrollieren	
.3222	Zwischenkreisspannung zu niedrig beim Einschalten. Einspeisung kontrollieren	
.4310	Motor Übertemperatur (PTC). Umgebungstemperatur und Motorlast kontrollieren	
.6280	Nicht erlaubte Konfiguration. Im Flexibel Mode muss Reglerfreigabe oder Run/Stop einem I/O zugeordnet sein. Start-Vorwärts/Rückwärts und Run-Vorwärts/Rückwärts nicht gleichzeitig verwenden.	
.FF37	Automatischer Start nach Netz-Ein ist gesperrt. Startfreigabe Signal entfernen.	

Carte de mise en service rapide

P705.00 Anglais ou Allemand	Groupe 0 – FAVORIS	Navigation dans le Menu
Exemple de réglage : P420.02	Groupe 1 – Diagnostics	Modification des valeurs
	Groupe 2 – Réglages de base	Entrée (sous-) menu/paramètre
	Groupe 3 – Moteur	Confirmation des valeurs
	Groupe 4 – E/S	Sortie (sous-) menu/paramètre
	Groupe 5 – Communication	Blocage ou arrêt variateur
	Groupe 6 – PID	
	Groupe 7 – Autres fonctions	Activation ou marche variateur

Groupe 0 – FAVORIS Accès direct aux paramètres les plus importants*

① Retour au réglage usine par défaut : P700.01 = 1

② Réglages en mode de fonctionnement U/f basique

Paramètres Moteur

*P208.01 Tension d'alimentation CA (à régler selon la tension d'alimentation réseau disponible)

*P303.01 Tension de base (à régler selon la tension nominale du moteur)

*P303.02 Fréquence de base (à régler selon la fréquence nominale du moteur)

Paramètres de base

*P210.00 Fréquence minimum [Hz]


*P211.00 Fréquence maximum [Hz]

*P220.00 Temps d'accélération 1 [s]

*P221.00 Temps de décélération 1 [s]

*P430.02 Valeur fréquence mini en AI1 [Hz]

*P430.03 Valeur de fréquence maxi en AI1 [Hz]



Commande par bornier (par défaut)

③

Commande locale par clavier


1 – Réglage des paramètres :

*P450.01 Fréquence prérégliée 1 [Hz]

*P450.02 Fréquence prérégliée 2 [Hz]

*P450.03 Fréquence prérégliée 3 [Hz]

2 – Câblage des entrées



1 – Réglage des paramètres :

*P200.00 = 1 (Clavier comme source de commande)

*P201.01 = 1 (Clavier comme source de consigne)

2 – Câblage et fonctionnement


*P400.13 = Inversion du sens de rotation du moteur
0 = FWD (Horaire)

1 = REV (Anti-Horaire)

Entrée logique : Marche / Arrêt


Réglage de la consigne de fréquence

Marche / Arrêt moteur



④ Enregistrez vos réglages dans le module mémoire : > 3s (= en cours = enregistré)

Version : 0.2 FR (Firmware V02.00)



- Choisissez la source de consigne par défaut en *P201.01
 - L'activation variateur *P400.01 et le Marche/Arrêt *P400.02 doivent être à l'état haut (**HIGH**) ou vrai (**TRUE**)
 - Si *P200.00 est en **cde flexible**, l'activation variateur ou la fonction Marche/Arrêt doit être assignée à une entrée
 - Marche H/AH** [Signaux maintenus]
 - Démarrage H/AH** [Signaux actifs sur front montant]
- Signal d'arrêt: **Marche/Arrêt** à l'état BAS

Diagnostic :

*P100.00	Fréquence réelle [Hz]
P102.00	Consigne de fréquence [Hz]
*P103.00	Courant moteur réel [%]
P125.01	Source de commande active
P125.02	Consigne active

VAR PRÊT	ERREUR	ETAT
-	-	Pas de tension réseau
■ ■	-	Sécurité STO (Safe torque off) active
1 Hz	■■■■■	Sécurité STO (Safe torque off) active, avertissement actif
	-	Variateur désactivé/arrêté
	■ ■ ■ ■	Variateur désactivé/arrêté, pas de tension CC
	■■■■■	Variateur désactivé/arrêté, avertissement actif
	■■■■■■	Variateur désactivé/arrêté, défaut actif
	-	Variateur activé & en fonctionnement OU en arrêt « Quick Stop »
	■■■■■	Variateur activé & en fonctionnement, avertissement actif
	■■■■■■	Variateur activé, en arrêt « Quick Stop » suite à problème en cours

Erreurs (Hex) Solution W = Warning (Avertissement) T = Trouble (Problème) F = Fault (Défaut)

.2382 / .2383	Défaut / Avertissement : taux de charge variateur (ixt) > 100% (P135.04-05)
.3210 / .3211	Surtension bus CC. Allongez le tps de décélération prévoyez une résistance de freinage
.3220 / .3221	Sous-tension bus CC. Vérifiez la tension d'alimentation. (P105.00, P208.01-04)
.3222	Tension CC trop faible pour démarrer. Vérifiez la tension d'alimentation. (P105.00)
.4310	Surtempérature moteur (PTC). Vérifiez le moteur & conditions ambiantes (P309.02)
.6280	Erreur de configuration P400. En mode de commande flexible (P200.00) l'activation variateur (P400.01) ou le Marche/Arrêt (P400.02) doit être assignée à une entrée. Démarrage H/AH et Marche H/AH ne peuvent pas être utilisés ensemble.
.FF37	Le démarrage automatique après mise sous tension était inactif. (P203.02) Supprimer le signal de marche ou de démarrage et effacer le défaut (P400.04)

Tarjeta de Ajuste Rápido

P705.00 Selección idioma

Ejemplo: P420.02



- Group 0 – FAVORITOS**
 Grupo 1 – Diagnósticos
 Grupo 2 – Ajustes básicos
 Grupo 3 – Control de motor
 Grupo 4 – Ajustes I/O
 Grupo 5 – Ajustes red
 Grupo 6 – Controlador Proceso
 Grupo 7 – Función adicional



- Navegación en menú
 Subir bajar valor parámetro
 Entrar (sub-)menu/parámetro
 Confirmar parámetro
 Salir (sub-)menu/parámetro
 Paro convertidor
 Habilitación convertidor

Grupo 0 – FAVORITOS Acceso directo a los parámetros más importantes(*)

① Cargar configuración de fábrica: Ajustar P700.01 = 1


② Ajustes básicos Motor en modo V/f

Ajustes motor

- *P208.01 Entrada voltaje AC (ajustar valor de voltaje de alimentación aplicado en la entrada)
- *P303.01 Voltaje base (ajustar a voltaje nominal del motor)
- *P303.02 Frecuencia base (ajustar a frecuencia nominal del motor)

Ajustes operación

- *P210.00 Frecuencia mínima [Hz]
- *P211.00 Frecuencia máxima [Hz]
- *P220.00 Tiempo aceleración 1 [s]
- *P221.00 Tiempo desaceleración 1 [s]
- *P430.02 AI1 Frecuencia @ min [Hz]
- *P430.03 AI1 Frecuencia @ max [Hz]




Control por terminales (por defecto)

1 – Ajustar parámetros:

- *P450.01 Frecuencia fija: Preset 01 [Hz]
- *P450.02 Frecuencia fija: Preset 02 [Hz]
- *P450.03 Frecuencia fija: Preset 03 [Hz]

2 - Operación



③

Control por keypad

1 – Ajustar parámetros:

- *P200.00 = 1 (Keypad como fuente de control)
- *P201.01 = 1 (Keypad como consigna freq.)

2 – Operación

- *P400.13 = Inversión de giro (0=FWD / 1=REV)


DI1

Run / Stop

Ajustar Consigna de Frecuencia

Start / Stop motor

Terminales I/O



④ Guardar parámetros en módulo memoria: > 3s



Parpadeando = No guardado

Fijo = Guardado

Valores de fábrica

*P201.01
(configura AI1 como fuente de consigna por defecto)

*P400.02

*P400.04

*P400.13

*P400.18

*P400.19

*P420.02

*P420.01



24E	Opcional 24V Externos
GND	GND señales Analógicas y Digitales
AI1	Entrada Analógica 1 Config.: *P430.01 (0...10 señal VDC)
AI2	Entrada Analógica 2 Rango [Hz]: *P430.02 - *P430.03
AO1	Salida Analógica
10V	10 VDC Alimentación para el Potenciómetro
24V	24 VDC, 100 mA Alimentación, Ref. para Entradas Digitales
DI1	Entrada Digital 1
DI2	Entrada Digital 2
DI3	Entrada Digital 3
DI4	Entrada Digital 4
DI5	Entrada Digital 5
DO1	Salida Digital
GND	GND señales Analógicas y Digitales
NO	Relé Normalmente Abierto
COM	Relé Común
NC	Relé Normalmente Cerrado
	Consigna externa I/V

- Asignar **Fuente de consigna** *P201.01
- Habilitación convertidor** *P400.01 y **Run/Stop**
*P400.02 deben estar a nivel ALTO o a TRUE para mover el motor
- Si *P200.00 es **Flexible**, **Habilitación de convertidor o Run/Stop** se deben asignar como I/O
- Run forward/reverse** [Señales mantenidas]
- Start forward/reverse** [Señales por flanko positivo]
Señal de parada: **Run/Stop** nivel BAJO

Diagnóstico:

*P100.00	Frecuencia actual [Hz]
P102.00	Consigna frecuencia [Hz]
*P103.00	Consumo motor actual [%]
P125.01	Fuente de control activa
P125.02	Valor de consigna

RDY	ERR	Estado
		No hay voltaje de alimentación
■■■■■ 1 Hz	■■■■■	Safe torque off (STO) activo
■■■■■ 2 Hz	■■■■■	Safe torque off (STO) activo, "Warning" activo
	■■■■■	Convertidor inhibido/parado
	■■■■■	Convertidor inhibido/parado, sin voltaje en bus DC
	■■■■■	Convertidor inhibido/parado, "Warning" activo
	■■■■■	Convertidor inhibido/parado, "Fault" activo
	■■■■■	Convertidor habilitado & en marcha OR QSP activo
	■■■■■	Convertidor habilitado & en marcha, "Warning" activo
	■■■■■	Convertidor habilitado, QSP como respuesta al error activo

Código error (Hex)	Causa & Solución	(W.=Warning, T.=Trouble, F.=Fault)
.2382 / .2383	Sobrecarga de corriente de salida en el convertidor (ixt)	
.3210 / .3211	Sobre voltaje en bus DC. Tiempo desaceleración muy corto o motor en modo generador.	
.3220 / .3221	Sub voltaje en bus DC. Comprobar voltaje alimentación de entrada.	
.3222	Voltaje en bus DC demasiado bajo para el encendido. Comprobar voltaje alimentación.	
.4310	Sobre temperatura motor (PTC). Chequear condiciones ambiente y carga en motor.	
.6280	Configuración no permitida. En modo de control Flexible , la señal de habilitación del convertidor o el Run/Stop se debe asignar como I/O. Start forward/reverse y Run forward/reverse no se pueden usar a la vez.	
.FF37	Inicio automático después de alimentación (desactivado). Desconectar Run o Start.	

Cartão de Referência Rápida

P705.00 Seleção de idioma

Exemplo: P420.02



Grupo 0 – Favoritos

Grupo 1 – Diagnóstico
Grupo 2 – Ajuste básico
Grupo 3 – Controlo do motor
Grupo 4 – Configuração E/S
Grupo 5 – Configuração rede
Grupo 6 – Controlador processo
Grupo 7 – Funções adicionais



Navegação no menu



Subir/descer valor do parâmetro
Entrar (sub-)menu/parâmetro



Sair (sub-)menu/parâmetro



Tecla paragem conversor



Activar conversor

Grupo 0 – FAVORITOS Acesso direto aos parâmetros mais importantes (*)

① Carregar parâmetros de fábrica: Ajustar P700.01 = 1


② Ajustes básicos Motor no modo V/f

Ajustes do Motor

- *P208.01 Tensão de entrada AC (ajustar valor da tensão de alimentação aplicada na entrada)
- *P303.01 Tensão Base (ajustar à tensão nominal do motor)
- *P303.02 Frequência Base (ajustar à frequência nominal do motor)

Ajustes de Operação

- *P210.00 Frequência Minima [Hz]
- *P211.00 Frequência Máxima [Hz]
- *P220.00 Tempo de aceleração 1 [s]
- *P221.00 Tempo desaceleração 1 [s]
- *P430.02 AI1 Frequência @ min [Hz]
- *P430.03 AI1 Frequência @ max [Hz]




Controlo por Terminais (por defeito)

1 – Ajustar Parâmetros:

- *P450.01 Frequência fixa: Preset 01 [Hz]
- *P450.02 Frequência fixa: Preset 02 [Hz]
- *P450.03 Frequência fixa: Preset 03 [Hz]

2 - Operação



③

Controlo local por teclado (Keypad)

1 – Ajustar Parâmetros:

- *P200.00 = 1 (Keypad como fonte de controlo)
- *P201.01 = 1 (Keypad como ref. de frequência)

2 - Operação

- *P400.13 = Inversão sentido de rotação (0=FWD / 1=REV)

DI1

Run / Stop

DI0

Ajustar referência de frequência

Start / Stop motor

I/O Terminals

GND

AI1

AI2

AO1

10V

24V

DI1

Fonte 24 VDC, 100 mA

Run/Stop



Piscando = Não guardado



Fixo = Guardado

④ Guardar definições no módulo memória: > 3s

Versão: 0.2 PT (Firmware V02.00)

Por Defeito		
*P201.01 (configura AI1 como fonte de referência)		
*P400.02	Run/Stop	24E 24V Externos OPcionais
*P400.04	Eliminar falha	GND GND para Sinais Analógicos e Digitais
*P400.13	Inverter sentido	AI1 Entrada Analógica 1 Config.: *P430.01 (Sinal 0...10 VDC)
*P400.18	Sel. Freq. Fixa bit 0	AI2 Entrada Analógica 2 Faixa [Hz]: *P430.02 - *P430.03
*P400.19	Sel. Freq. Fixa bit 1	AO1 Saída Analógica
*P420.02	DO1 Energizado quando "Release brake"	10V Fonte 10 VDC para Potenciômetro
*P420.01	Relé Energiza quando "Ready to run"	24V Fonte 24 VDC, 100 mA, Ref. para Entradas Digitais
		D11 Entrada Digital 1
		D12 Entrada Digital 2
		D13 Entrada Digital 3
		D14 Entrada Digital 4
		D15 Entrada Digital 5
		bit 1 bit 0 Frequência Fixa
		0 1 Preset 01 (*P450.01)
		1 0 Preset 02 (*P450.02)
		1 1 Preset 03 (*P450.03)
		DO1 Saída Digital
		GND GND para Sinais Analógicos e Digitais
		NO Relé Normalmente Aberto
		COM Relé Comum
		NC Relé Normalmente Fechado

<ul style="list-style-type: none"> Definir a fonte de referência padrão*P201.01 Habilitar o conversor *P400.01 e Run/Stop *P400.02 deverá estar ALTO ou "TRUE" para mover o motor Se *P200.00 é Flexível, a Habilitação do Conversor ou Run/Stop deve ser atribuído a uma E/S Run forward/reverse [Sinais Mantidos] Start forward/reverse [Sinais por flanco positivo] <p>Sinal de paragem: Run/Stop nível BAIXO</p>	Diagnóstico: *P100.00 Frequência atual [Hz] P102.00 Referência de frequência [Hz] *P103.00 Consumo atual do Motor [%] P125.01 Fónte de controlo ativa P125.02 Valor de referência
---	---

RDY	ERR	Estado
		Não há tensão de alimentação
		Safe torque off (STO) ativo
		Safe torque off (STO) ativo, aviso ("warning") ativo
		Conversor desabilitado/parado
		Conversor desabilitado/parado, sem tensão no bus DC
		Conversor desabilitado/parado, aviso ("warning") ativo
		Conversor desabilitado/parado, Falha ativa
		Conversor habilitado & em marcha OR Quick stop ativo
		Conversor habilitado & em marcha, aviso ("warning") ativo
		Conversor habilitado, QSP como resposta a um erro ativo

Errorcode (Hex)	Causa & Solução	(W.=Warning, T.=Trouble, F.=Fault)
.2382 / .2383	Sobrecarga na corrente de saída do conversor (ixt)	
.3210 / .3211	Sobretensão no bus DC. Tempo de desaceleração demasiado curto ou motor no modo gerador.	
.3220 / .3221	Sub tensão no bus DC. Verificar tensão de alimentação na entrada.	
.3222	Tensão no bus DC demasiado baixa para energizar. Verificar tensão de alimentação.	
.4310	Sobretemperatura motor (Entrada-PTC). Verificar condições ambientais e carga do motor.	
.6280	Configuração não permitida. No modo de controlo Flexivel , o sinal de habilitação do conversor ou o de Run/Stop deve ser atribuído a uma E/S. Start forward/reverse e Run forward/reverse não se podem usar ao mesmo tempo.	
.FF37	Início automático depois da alimentação desativado. Desligar sinal de Run ou Start.	

2.1 Residual hazards

The user must take the residual hazards mentioned into consideration in the risk assessment for his/her machine/system.

If the above is disregarded, this can lead to severe injuries to persons and damage to material assets!

Product

Observe the warning labels on the product!

Icon	Description
	Electrostatic sensitive devices Before working on the drive, the staff must ensure to be free of electrostatic charge!
	Dangerous electrical voltage Before working on the drive, check whether all power connections are dead! After mains OFF, power connections X100 and X105 carry a dangerous electrical voltage for the time specified on the drive!
	High leakage current Carry out fixed installation and PE connection in compliance with EN 61800-5-1 or EN 60204-1 !
	Hot surface Use personal protective equipment or wait until devices have cooled down!

Motor

If there is a short circuit of two power transistors, a residual movement of up to $180^\circ/\text{number of pole pairs}$ can occur at the motor! (For 4-pole motor: residual movement max. $180^\circ/2 = 90^\circ$).


This residual movement must be taken into consideration by the user for his/her risk assessment.

2.2 Intended Use

The product:

- must only be actuated under the operating conditions prescribed in this documentation.
- meets the protection requirements of 2014/35/EU: Low-Voltage Directive.
- is not a machine in terms of 2006/42/EC: Machinery Directive.
- is not a household appliance, but is only designed as component for commercial or professional use in terms of EN 61000-3-2.

3 Product description



Connection to the IT system







Internal components have earth potential if the IT screws are not removed.

Consequence: the monitoring functions of the IT system respond. Before connection to an IT system be absolutely sure to remove the IT screws.




4.1 Dimension and mechanical installation

Dimension 0,37kW




All dimensions in mm

Dimension 0,75kW





All dimensions in mm

Dimension 1,5kW...2,2kW






All dimensions in mm


Dimensions 4kW ...5,5kW





All dimensions in mm

Dimensions 7,5kW ... 11kW

All dimensions in mm

Dimensions 15kW ...22kW

All dimensions in mm


Dimensions 30kW

All dimensions in mm

4.2 Electrical installation

4.2.1 Connection to the 400 V system

4.2.1.1 Connection plan



Wiring example

S1 Start enable

--- Dashed line = options

Mounting

Electrical installation

Connection to the 400 V system

4.2.1.2 Fuses and cable cross-sections

Operation without mains choke

Cable installation in compliance with EN 60204-1

Laying system B2

Rated power	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Rated mains current					
without mains choke	A	5,7	10	16,7	22,5
Fuse					
Characteristics			gG/gL or gRL		
Max. rated current	A	10	16	25	25
Cable cross-section	mm ²	1,5	2,5	6	6
Circuit breaker					
Characteristics			B		
Max. rated current	A	10	16	25	25
Cable cross-section	mm ²	1,5	2,5	6	6

Rated power	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Rated mains current							
without mains choke	A	12,5	17,2	20	28,4	38,7	48,4
Fuse							
Characteristics			gG/gL or gRL				
Max. rated current	A	25	25	32	32	63	63
Cable cross-section	mm ²	6	6	10	10	25	25
Circuit breaker							
Characteristics			B				
Max. rated current	A	25	25	32	32	63	63
Cable cross-section	mm ²	6	6	10	10	25	25

Operation with mains choke

Cable installation in compliance with EN 60204-1 Laying system B2

Rated power	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Rated mains current					
with mains choke	A	4,8	8,8	13,9	16,9
Fuse					
Characteristics			gG/gL or gRL		
Max. rated current	A	10	16	25	25
Cable cross-section	mm ²	1,5	2,5	6	6
Circuit breaker					
Characteristics			B		
Max. rated current	A	10	16	25	25
Cable cross-section	mm ²	1,5	2,5	6	6

Rated power	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Rated mains current							
with mains choke	A	9	12,4	15,7	22,3	28,8	36
Fuse							
Characteristics							gG/gL or gRL
Max. rated current	A	25	25	32	32	63	63
Cable cross-section	mm ²	6	6	10	10	25	25
Circuit breaker							
Characteristics							B
Max. rated current	A	25	25	25	32	63	63
Cable cross-section	mm ²	6	6	6	10	25	25

Rated power	kW	22	30
Rated mains current			
with mains choke	A	42,3	54,9
Fuse			
Characteristics			
gG/gL or gRL			
Max. rated current	A	63	80
Cable cross-section	mm ²	25	
Circuit breaker			
Characteristics			
B			
Max. rated current	A	63	80
Cable cross-section	mm ²	25	50

Mounting

Electrical installation

Connection to the 400 V system

4.2.1.3 Terminal data**Mains connection**

Rated power	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Connection			X100		
Connection type			Screw terminal		
Min. cable cross-section	mm ²		1		
Max. cable cross-section	mm ²	2,5		6	
Stripping length	mm		8		
Tightening torque	Nm	0,5		0,7	
Required screwdriver		0.5 x 3.0		0.6 x 3.5	

Rated power	kW	4	7,5	11	15	18,5
Connection			X100			
Connection type			Screw terminal			
Min. cable cross-section	mm ²		1,5			
Max. cable cross-section	mm ²	6		16		35
Stripping length	mm	9		11		18
Tightening torque	Nm	0,5		1,2		3,8
Required screwdriver		0.6 x 3.5		0.8 x 4.0		0.8 x 5.5

Rated power	kW	22	30
Connection		X100	
Connection type		Screw terminal	
Min. cable cross-section	mm ²	1,5	
Max. cable cross-section	mm ²	35	
Stripping length	mm	18	
Tightening torque	Nm	3,8	
Required screwdriver		0.8 x 5.5	

Motor connection

Rated power	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Connection			X105		
Connection type			Screw terminal		
Min. cable cross-section	mm ²	1			
Max. cable cross-section	mm ²	2,5			
Stripping length	mm		8		
Tightening torque	Nm	0,5			
Required screwdriver		0.5 x 3.0			

Rated power	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Connection			X105				
Connection type			Screw terminal				
Min. cable cross-section	mm ²		1,5				
Max. cable cross-section	mm ²	6		16		35	
Stripping length	mm	9		11		18	
Tightening torque	Nm	0,5		1,2		3,8	
Required screwdriver		0.6 x 3.5		0.8 x 4.0		0.8 x 5.5	

Rated power	kW	22	30
Connection		X105	
Connection type		Screw terminal	
Min. cable cross-section	mm ²	1,5	
Max. cable cross-section	mm ²	35	
Stripping length	mm	18	
Tightening torque	Nm	3,8	
Required screwdriver		0.8 x 5.5	

Mounting

Electrical installation

Connection to the 400 V system

PE conductor connection

Rated power	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Connection			PE		
Connection type			PE screw		
Min. cable cross-section	mm ²		1		
Max. cable cross-section	mm ²		6		
Stripping length	mm		10		
Tightening torque	Nm		1,2		
Required screwdriver			0.8 x 5.5		

Rated power	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Connection				PE			
Connection type				PE screw			
Min. cable cross-section	mm ²			1,5			
Max. cable cross-section	mm ²		6	16		25	
Stripping length	mm		10	11		16	
Tightening torque	Nm		1,2	3,4		4	
Required screwdriver		0.8 x 5.5			PZ2		


Rated power	kW	22	30
Connection			PE
Connection type			PE screw
Min. cable cross-section	mm ²	1,5	10
Max. cable cross-section	mm ²	25	50
Stripping length	mm	16	19
Tightening torque	Nm		4
Required screwdriver		PZ2	Allen key 4.0

Control connections

Terminal description	Relay output	PTC input	Control terminals
Connection	X9	X109	X3
Connection type	Screw terminal	Screw terminal	Spring terminal
Min. cable cross-section	mm ²	0,5	0,5
Max. cable cross-section	mm ²	1,5	1,5
Stripping length	mm	6	6
Tightening torque	Nm	0,2	0,2
Required screwdriver		0.4 x 2.5	0.4 x 2.5

4.2.2 Modbus connection

4.2.2.1 Connection plan



Wiring example: Modbus network

4.2.2.2 Terminal data

Terminal description		Modbus
Connection		X216
Connection type		Spring terminal
Min. cable cross-section	mm ²	0,5
Max. cable cross-section	mm ²	1,5
Stripping length	mm	10
Tightening torque	Nm	-
Required screwdriver		0.4 x 2.5

4.2.2.3 Basic network settings



The network must be terminated with a 120 Ω resistor at the physically first and last node.
Set the "R" switch to ON at these nodes.

Use the DIP switch to set the node address and baud rate and to activate the integrated bus terminating resistor.

DIP switch settings										
R	c	b	a	128	64	32	16	8	4	
OFF	n.c.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Inactive	Automatic detection					Value from parameter				
ON	ON					Node address - example:				
Active	Value from parameter					Node address = 16 + 4 + 2 + 1 = 23 Node address > 247: value from parameter				

Printed in bold = Factory setting

Mounting

Electrical installation

Connection of the safety module

4.2.3 Connection of the safety module

4.2.3.1 Important notes



Improper installation of the safety engineering system can cause an uncontrolled starting action of the drives.

Possible consequences: death or severe injuries.

- ▶ Safety engineering systems may only be installed and commissioned by qualified and skilled personnel.
- ▶ All control components (switches, relays, PLC, ...) and the control cabinet must comply with the requirements of the EN ISO 13849-1 and the EN ISO 13849-2.
- ▶ Switches, relays with at least IP54 enclosure.
- ▶ Control cabinet with at least IP54 enclosure.
- ▶ It is essential to use insulated wire end ferrules for wiring.
- ▶ All safety relevant cables outside the control cabinet must be protected, e.g. by means of a cable duct.
- ▶ Ensure that no short circuits can occur according to the specifications of the EN ISO 13849-2.
- ▶ All further requirements and measures can be obtained from the EN ISO 13849-1 and the EN ISO 13849-2.
- ▶ If an external force acts upon the drive axes, additional brakes are required. Please observe that hanging loads are subject to the force of gravity!
- ▶ The user has to ensure that the drive will only be used in its intended application within the specified environmental conditions. This is the only way to comply with the declared safety-related characteristics.



DANGER!

With the "Safe torque off" (STO) function, no "emergency stop" in terms -EN 60204-1 can be executed without additional measures. There is no isolation between the motor and drive, no service switch or maintenance switch!

Possible consequence: death or severe injuries.

- ▶ "Emergency stop" requires electrical isolation, e.g. by a central mains contactor.



Automatic restart if the request of the safety function is deactivated.

Possible consequences: death or severe injuries.

- ▶ You must provide external measures according to EN ISO 13849-1 which ensure that the drive only restarts after a confirmation.



i NOTICE!

Ovvoltage.

Destruction of the safety component.

- ▶ The maximum voltage (maximum rated) at the safety inputs is 32 V DC. The user must make provisions to avoid that this voltage is exceeded.

4.2.3.2 Connection plan

Passive sensors		Active sensors
 <p>S1 safety switching device S2 passive sensor</p>		 <p>S1 active sensor - example lightgrid</p>

4.2.3.3 Terminal data

Terminal description		Safety STO			
Connection		X1			
Connection type		Screw terminal			
Min. cable cross-section	mm ²		0,5		
Max. cable cross-section	mm ²		1,5		
Stripping length	mm		6		
Tightening torque	Nm		0,2		
Required screwdriver			0.4 x 2.5		

X1	Specification	Unit	Min.	Typ.	Max.
SIA, SIB	LOW signal	V	-3	0	+5
	HIGH signal	V	+15	+24	+30
	Running time	ms		3	
	Input current SIA	mA		10	14
	Input current SIB	mA		7	12
	Input peak current	mA		100	
	Tolerated test pulse	ms			1
	Switch-off time	ms		50	
	Permissible distance of the test pulses	ms	10		
GS	Reference potential for SIA and SIB				

5.1 Important notes



Incorrect settings during commissioning may cause unexpected and dangerous motor and system movements.

Possible consequence: death, severe injuries or damage to material assets.

- ▶ Clear hazardous area.
- ▶ Observe safety instructions and safety clearances.

5.2 Before initial switch-on

Prevent injury to persons and damage to material assets. Check the following before switching on the mains voltage:

- Is the wiring complete and correct?
- Are there no short circuits and earth faults?
- Is the motor circuit configuration (star/delta) adapted to the output voltage of the drive?
- Is the motor connected in-phase (direction of rotation)?
- Does the "emergency stop" function of the entire plant operate correctly?

5.3 Initial switch-on / functional test


Target: achieve rotation of the motor connected to the drive as quickly as possible.

Requirements:

- The connected motor matches the drive in terms of power.
- The parameter settings comply with the delivery status.

1. Preparation:

1. Wiring of power terminals. (Chapter 4.2 Electrical installation).
2. Wire digital inputs X3/DI1 (start enable), X3/DI3 (reversal of rotation direction), and X3/DI4 (preset setpoint 20 Hz).
3. Do not connect terminal X3/AI1 (analog setpoint selection) or connect it to GND.



2. Switch on mains and check readiness for operation:

1. Switch on mains voltage.
2. Observe LED status displays "RDY" and "ERR" on the front of the drive:
 - a) If the blue "RDY" LED is blinking and the red "ERR" LED is off, the drive is ready for operation.
The controller is inhibited.
 - b) If the red "ERR" LED is lit permanently, a fault is pending.
Eliminate the fault before you carry on with the functional test.

LED status displays

"RDY" LED (blue)	"ERR" LED (red)	Status/meaning	
off	off	No supply voltage.	
blinking (1 Hz)	off	Safe torque off (STO) active.	
	blinking fast (4 Hz)	Safe torque off (STO) active. Warning active.	
blinking (2 Hz)	off	Drive inhibited.	
	lit every 1.5 s for a short time	Drive inhibited, no DC-bus voltage.	
	blinking fast (4 Hz)	Drive inhibited, warning active.	
	on	Drive inhibited, fault active.	
on	off	Drive enabled.	The drive rotates according to the setpoint specified.
	blinking fast (4 Hz)	Drive enabled, warning active.	
	blinking (1 Hz)	Drive enabled, quick stop as response to a fault active.	

Carrying out the functional test


1. Start drive:

1. Enable drive: X3/DI1 = HIGH.
 - a) If the drive is equipped with an integrated safety system: X1/SIA = HIGH and X1/SIB = HIGH.
2. Activate preset setpoint 1 (20 Hz) as speed setpoint: X3/DI4 = HIGH.
The drive rotates with 20 Hz.
3. Optional: activate the function for the reversal of rotation direction.
a) X3/DI3 = HIGH.

The drive rotates with 20 Hz in the opposite direction.

- b) Deactivate the function for the reversal of rotation direction again: X3/DI3 = LOW.

Speed characteristic (example)



2. Stop drive:

1. Deactivate preset setpoint 1 again: X3/DI4 = LOW.
2. Inhibit drive again: X3/DI1 = LOW.

The functional test is completed.

Standards and operating conditions.

6 Technical data

6.1 Standards and operating conditions

Conformities		
CE	2014/35/EU 2014/30/EU	Low-Voltage Directive EMC Directive (reference: CE-typical drive system)
EAC	TR TC 004/2011 TP TC 020/2011	Eurasian conformity: Safety of low voltage equipment Eurasian conformity: Electromagnetic compatibility of technical means
RoHS 2	2011/65/EU	Restrictions for the use of specific hazardous materials in electric and electronic devices
Approvals		
cULus	UL 61800-5-1 CSA 22.2 No. 274	
Energy efficiency		
Class IE2	EN 50598-2	
Type of protection		
IP20	EN 60529	
Type 1	NEMA 250	Protection against contact
Insulation resistance		
Overvoltage category III	EN 61800-5-1	0 ... 2000 m a.m.s.l.
Overvoltage category II		above 2000 m a.m.s.l.
Control circuit isolation		
Safe mains isolation by double/ reinforced insulation	EN 61800-5-1	
Protective measures against		
Short circuit		
Earth fault		Earth fault strength depends on the operating status
Overvoltage		
Motor stalling		
Motor overtemperature		PTC or thermal contact, I^2xt monitoring
Leakage current		
> 3.5 mA AC, > 10 mA DC	EN 61800-5-1	Observe regulations and safety instructions!
Mains switching		
3-time mains switching in 1 min		Cyclic, without restrictions
Starting current		
$\leq 3 \times$ rated mains current		
Mains systems		
TT		
TN		
IT		Apply the measures described for IT systems!
Operation on public supply systems		
Implement measures to limit the radio interference to be expected:		The compliance with the requirements for the machine/plant is the responsibility of the manufacturer of the machine or plant!
< 0.5 kW: with mains choke	EN 61000-3-2	
0.5 ... 1 kW: With active filter		
> 1 kW at mains current ≤ 16 A: without additional measures		
Mains current > 16 A: with mains choke or mains filter, with dimensioning for rated power. $Rsce \geq 120$ is to be met.	EN 61000-3-12	RSCE: Short-circuit power ratio at the connection point of the machine/plant to the public network.

Requirements to the shielded motor cable		
Capacitance per unit length		
C-core-core/C-core-shield < 75/150 pF/m		≤ 2,5 mm ² / AWG 14
C-core-core/C-core-shield < 150/300 pF/m		≥ 4 mm ² / AWG 12
Electric strength		
Uo/U = 0,6/1,0 kV		Uo = r.m.s. value external conductor to PE
U ≥ 600 V	UL	U = r.m.s. value external conductor/external conductor
Climate		
1K3 (-25 ... +60 °C)	EN 60721-3-1	Storage
2K3 (-25 ... +70 °C)	EN 60721-3-2	Transport
3K3 (-10 ... +55 °C)	EN 60721-3-3	Operation
		Operation at a switching frequency of 2 or 4 kHz: above +45°C, reduce rated output current by 2.5 %/°C
		Operation at a switching frequency of 8 or 16 kHz: above +40°C, reduce rated output current by 2.5 %/°C
Site altitude		
0 ... 1000 m a.m.s.l.		
1000 ... 4000 m a.m.s.l.		Reduce rated output current by 5 %/1000 m
Pollution		
Degree of pollution 2	EN 61800-5-1	
Vibration resistance		
Transport		
2M2	EN 60721-3-2	
Operation		
Amplitude 1 mm acceleration resistant up to 0.7 g	Germanischer Lloyd	5 ... 13.2 Hz 13.2 ... 100 Hz
Amplitude 0.075 mm acceleration resistant up to 1 g	EN 61800-5-1	10 ... 57 Hz 57 ... 150 Hz
Noise emission		
Category C1	EN 61800-3	type-dependent, for motor cable lengths see rated data
Category C2		Motor cable lengths see rated data
Noise immunity		
Meets requirement in compliance with	EN 61800-3	

6.2 Rated data

6.2.1 Connection to the 400 V system

Rated power	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Mains voltage range	V	3/N/PE AC 360 V ... 440 V, 45 Hz ... 55 Hz			
Operating mode		S1			
Max. ambient temperature	°C	45			
Switching frequency	kHz	4			
Rated mains current					
without mains choke	A	1,8	3,3	5,4	7,8
with mains choke	A	1,4	2,6	3,7	5,3
Rated output current	A	1,3	2,4	3,9	5,6
Motor cable length					
C2 residential area / industrial premises	m	15	20		
Weight	kg	0,8	1	1,35	

Rated power	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Mains voltage range	V	3/N/PE AC 360 V ... 440 V, 45 Hz ... 55 Hz					
Operating mode		S1					
Max. ambient temperature	°C	45					
Switching frequency	kHz	4					
Rated mains current							
without mains choke	A	12,5	17,2	20	28,4	38,7	48,4
with mains choke	A	9	12,4	15,7	22,3	28,8	36
Rated output current	A	9,5	13	16,5	23,5	32	40
Motor cable length							
C2 residential area / industrial premises	m	20					
Weight	kg	2,3		3,7		10,3	

Rated power	kW	22	30
Mains voltage range	V	3/N/PE AC 360 V ... 440 V, 45 Hz ... 55 Hz	
Operating mode		S1	
Max. ambient temperature	°C	45	
Switching frequency	kHz	4	
Rated mains current			
without mains choke	A	-	
with mains choke	A	42,3	54,9
Rated output current	A	47	61
Motor cable length			
C2 residential area / industrial premises	m	20	
Weight	kg	10,3	17,2

Note

1 Indice	41
2 Informazioni sulla sicurezza	42
2.1 Pericoli	42
2.2 Destinazione d'uso	42
3 Descrizione prodotto	43
4 Montaggio	44
4.1 Dimensioni e installazione meccanica	44
4.2 Installazione elettrica	51
4.2.1 Connessione a rete 400V	51
4.2.1.1 Lay-out connessioni	51
4.2.1.2 Fusibili e sezione cavi	52
4.2.1.3 Terminali	54
4.2.2 Connessione Modbus	57
4.2.2.1 Lay-out connessioni	57
4.2.2.2 Terminali	57
4.2.2.3 Impostazioni della rete	57
4.2.3 Connessione modulo sicurezza	58
4.2.3.1 Note importanti	58
4.2.3.2 Connessioni	59
4.2.3.3 Terminali	59
5 Primo avviamento	60
5.1 Note importanti	60
5.2 Prima di dare tensione /start	60
5.3 Accensione iniziale / test funzionali	61
6 Dati tecnici	63
6.1 Norme e condizioni di funzionamento	63
6.2 Dati tecnici	65
6.2.1 Connessione a rete 400V	65

2 Informazioni sulla sicurezza

2.1 Pericoli

L'utente deve prendere in considerazione i rischi residui citati nella valutazione del rischio per il suo impianto o la sua macchina.

Se quanto sopra viene ignorato, si possono ingenerare gravi lesioni alle persone e danni ai materiali installati!

Prodotti

Prestare attenzione alle targhette di Warning apposte sui prodotti!

Icone	Descrizione
	Dispositivi sensibili a scariche elettrostatiche: Prima di agire sull'azionamento, l'operatore deve essere certo di non essere portatore di cariche elettrostatiche pericolose!
	Tensione elettrica pericolosa I collegamenti di potenza X100 e X105 presentano una tensione elettrica pericolosa fino a 3 minuti dopo la disinserzione della rete.
	Alte correnti di dispersione: Accertarsi che l'installazione e la connessione su PE sia in conformità a EN 61800-5-1 o EN 60204-1 !
	Superfici calde: Utilizzare opportuni equipaggiamenti di protezione o attendere il raffreddamento del prodotto!

Motore

Se c'è un cortocircuito di due transistor, si può avere una rotazione residua dell'albero motore pari a $180^\circ/\text{numero di coppie polari!}$ (Per un motore 4 poli, la rotazione residua è max. $180^\circ/2 = 90^\circ$).


Questa rotazione residua deve essere tenuta in considerazione nella valutazione rischi dell'installazione.

2.2 Destinazione d'uso

Il prodotto:

- deve essere utilizzato solo come da prescrizioni del presente documento.
- rispetta i requisiti di protezione di 2014/35/EU: Direttiva Bassa tensione.
- non è una Macchina nei termini indicati da 2006/42/EC: Direttiva Macchine.
- non è un sistema, bensì è un componente destinato ad uso commerciale da parte di professionisti nei termini di cui alla EN 61000-3-2.

3 Descrizione prodotto



Connessione a rete IT



I componenti interni hanno il potenziale di terra se non viene rimossa la vite IT.






Prima di collegare il dispositivo ad una rete IT è indispensabile rimuovere la vite IT dall'azionamento.



4 Montaggio







Dimensioni e installazione meccanica

4.1 Dimensioni 0,37kW



Dimensioni in mm


Dimensioni 0,75kW



Dimensioni in mm




4 Montaggio

Dimensioni 1,5kW...2,2kW



Dimensioni in mm


4.4 Dimensioni 4kW ...5,5kW



Dimensioni in mm




4 Montaggio

Dimensioni 7,5 kW ...11kW




Dimensioni in mm


Dimensioni 15kW ... 22kW



Dimensioni in mm

Dimensioni 30kW


Dimensioni in mm



4.2 Installazione elettrica

4.2.1 Connessione a rete 400 V

4.2.1.1 Lay-out connessioni



Esempio di collegamento

S1 Start enable/attivo

--- Linea tratteggiata = opzioni

Montaggio

Installazione elettrica

Connessione a rete 400V

4.2.1.2 Fusibili e sezione cavi

Funzionamento senza induttanza di rete

Installazione cavi secondo EN 60204-1

Sistema di posa B2

Potenza nominale	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Corrente di rete					
Senza induttanza	A	5,7	10	16,7	22,5
Fusibile					
Caratteristiche			gG/gL or gRL		
Max. corrente	A	10	16	25	25
Sezione cavi	mm ²	1,5	2,5	6	6
Interruttore					
Caratteristiche			B		
Max. corrente	A	10	16	25	25
Sezione cavi	mm ²	1,5	2,5	6	6

Potenza nominale	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Corrente di rete							
Senza Induttanza	A	12,5	17,2	20	28,4	38,7	48,4
Fusibile							
Caratteristiche			gG/gL or gRL				
Max corrente	A	25	25	32	32	63	63
Sezione cavi	mm ²	6	6	10	10	25	25
Interruttore							
Caratteristiche			B				
Max. corrente	A	25	25	32	32	63	63
Sezione cavi	mm ²	6	6	10	10	25	25

Funzionamento con induttanza di rete

Installazione cavi secondo EN 60204

Sistema di posa B2

Potenza nominale	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Corrente di rete					
Con induttanza	A	4,8	8,8	13,9	16,9
Fusibile					
Caratteristiche			gG/gL or gRL		
Max. corrente	A	10	16	25	25
Sezione cavi	mm ²	1,5	2,5	6	6
Interruttore					
Caratteristiche			B		
Max. corrente	A	10	16	25	25
Sezione cavi	mm ²	1,5	2,5	6	6

Potenza nominale	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Corrente di rete							
Con induttanza	A	9	12,4	15,7	22,3	28,8	36
Fusibile							
Caratteristiche				gG/gL or gRL			
Max. corrente	A	25	25	32	32	63	63
Sezione cavi	mm ²	6	6	10	10	25	25
Interruttore							
Caratteristiche				B			
Max. corrente	A	25	25	25	32	32	63
Sezione cavi	mm ²	6	6	6	10	25	25

Potenza nominale	kW	22		30	
Corrente di rete					
Con induttanza	A		42,3		54,9
Fusibile					
Caratteristiche				gG/gL or gRL	
Max.corrente	A		63		80
Sezione cavi	mm ²			25	
Interruttore					
Caratteristiche				B	
Ma. corrente	A		63		80
Sezione cavi	mm ²		25		50

4.2.1.3 Terminali**Potenza**

Potenza nominale	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Connessione			X100		
Tipo connessione			A vite		
Min. sezione cavi	mm ²		1		
Max. sezione cavi	mm ²	2,5		6	
Cavo intestato	mm		8		
Coppia serraggio	Nm	0,5		0,7	
Tipo avvitatore		0.5 x 3.0		0.6 x 3.5	

Potenza nominale	kW	4	7,5	11	15	18,5
Connessione			X100			
Tipo connessione			A vite			
Min. sezione cavi	mm ²		1,5			
Max. sezione cavi	mm ²	6		16		35
Cavo intestato	mm	9		11		18
Coppia serraggio	Nm	0,5		1,2		3,8
Tipo avvitatore		0.6 x 3.5		0.8 x 4.0		0.8 x 5.5

Potenza nominale	kW	22 / 30			
Connessione		X100			
Tipo connessione		A vite			
Min. sezione cavo	mm ²	1,5			
Max. sezione cavo	mm ²	35			
Cavo intestato	mm	18			
Coppia serraggio	Nm	3,8			
Tipo avvitatore		0.8 x 5.5			

Motore

Potenza nominale	kW	0,37	0,75	1,5	2,2		
Connessione			X105				
Tipo connessione			A vite				
Min. sezione cavo	mm ²	1					
Max. sezione cavo	mm ²	2,5					
Cavo intestato	mm	8					
Coppia serraggio	Nm	0,5					
Tipo avvitatore		0.5 x 3.0					

Potenza nominale	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Connessione			X105				
Tipo connessione			A vite				
Min. sezione cavo	mm ²	1,5					
Max. sezione cavo	mm ²	6		16		35	
Cavo intestato	mm	9		11		18	
Coppia serraggio	Nm	0,5		1,2		3,8	
Tipo avvitatore		0.6 x 3.5		0.8 x 4.0		0.8 x 5.5	

Potenza nominale	kW	22	30
Connessione		X105	
Tipo connessione		A vite	
Min. sezione cavo	mm ²	1,5	
Max. sezione cavo	mm ²	35	
Cavo intestato	mm	18	
Coppia serraggio	Nm	3,8	
Tipo avvitatore		0.8 x 5.5	

Montaggio

Installazione elettrica

Connessione a rete 400V

Connessione PE

Potenza nominale	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Connessione			PE		
Tipo connessione			PE vite		
Min. sezione cavo	mm ²		1		
Max. sezione cavo	mm ²		6		
Cavo intestato	mm		10		
Coppia serraggio	Nm		1,2		
Tipo avvitatore			0.8 x 5.5		

Potenza nominale	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Connessione			PE				
Tipo connessione			PE vite				
Min. sezione cavo	mm ²		1,5				
Max. sezione cavo	mm ²	6		16		25	
Cavo intestato	mm	10		11		16	
Coppia serraggio	Nm	1,2		3,4		4	
Tipo avvitatore		0.8 x 5.5			PZ2		


Potenza nominale	kW	22	30
Connessione		PE	
Tipo connessione		PE vite	
Min sezione cavo	mm ²	1,5	10
Max sezione cavo	mm ²	25	50
Cavo intestato	mm	16	19
Coppia serraggio	Nm		4
Tipo avvitatore		PZ2	Allen key 4.0

Segnali

Descrizione terminale		Uscita relè	Ingresso PTC	Segnali comando
Connessione		X9	X109	X3
Tipo connessione		Cacciavite	Cacciavite	A molla
Min sezione cavo	mm ²	0,5	0,5	0,5
Max. sezione cavo	mm ²	1,5	1,5	1,5
Cavo intestato	mm	6	6	9
Coppia serraggio	Nm	0,2	0,2	-
Tipo avvitatore		0.4 x 2.5	0.4 x 2.5	0.4 x 2.5

4.2.2 Connessione Modbus

4.2.2.1 Lay-out connessioni



Esempio connessione Modbus

4.2.2.2 Terminali

Descrizione terminali		Modbus
Connessione		X216
Tipo connessione		A molla
Min sezione cavo	mm ²	0,5
Max sezione cavo	mm ²	1,5
Cavo intestato	mm	10
Coppia serraggio	Nm	-
Tipo avvitatore		0.4 x 2.5

4.2.2.3 Impostazione della rete



La rete deve terminare fisicamente con un resistore da 120Ohm posto al primo e all'ultimo nodo.

DIP switch configuration											
R	c	b	a	128	64	32	16	8	4	2	1
OFF	n.c.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Inattivo		Selezione Automatica	Selezione Automatica	Valore da parametro							
ON		ON	ON	Esempio di indirizzo di Nodo							
Attivo		Valore da parametro	Valore da parametro	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
				Indirizzo nodo = 16 + 4 + 2 + 1 = 23							
				Indirizzo nodo > 247: valore da parametro							

In grassetto = configurazione Standard.

4 Montaggio

Installazione elettrica

Connessione modulo sicurezza

4.2.3 Connessione modulo sicurezza

4.2.3.1 Note importanti



Una installazione inappropriata del Sistema di sicurezza può determinare una azione incontrollata dell'azionamento.

- ▶ I sistemi di sicurezza possono essere installati e commissionati da personale qualificato
- ▶ Tutti i componenti di controllo (switches, relays, PLC, ...) ed i quadri elettrici devono soddisfare i requisiti delle norme EN ISO 13849-1 and the EN ISO 13849-2.
- ▶ Switches, relays devono avere protezione IP54
- ▶ Il cabinet deve avere protezione IP54.
- ▶ E' mandatorio usare attrezzature isolate.
- ▶ Tutti i cavi esterni al quadro elettrico debbono essere opportunamente isolati e protetti.
- ▶ Assicurarsi che non possano accadere cortocircuiti in accordo alle disposizioni di cui EN ISO 13849-2.
- ▶ Tutti gli altri prerequisiti e misure devono soddisfare le EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2.
- ▶ Se gli assi controllati possono essere sottoposti a forze esterne che posso determinarne il movimento, sarà necessario dotare i medesimi assi di freni. Considerare che alcune forze sono dovute all'azione della forza di gravità!
- ▶ L'Utente deve assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato esclusivamente nell'applicazione per la quale è stato selezionato e con le adeguate condizioni di contorno. Questo è l'unico modo che garantisce l'impiego in accordo alle relative norme di sicurezza.

PERICOLO!

Con la funzione "Safe torque off" (STO) nessun "emergency stop" secondo la EN 60204-1 può essere effettuato senza misure addizionali. Non c'è isolamento tra motore e azionamento, quindi non possono essere compiute attività di service/riparazione sul motore.

Possibile conseguenza: morte e infrazioni di legge

- ▶ "Emergency stop" richiede un isolamento elettrico, per esempio attraverso l'impiego di un contattore di rete.



Restart automatico è disattivato per ragioni di sicurezza.

Possibile conseguenza: morte e infrazione di legge

- ▶ Occorre prevedere misure esterne in accordo alla EN ISO 13849-1 affinché l'azionamento possa essere riavviato solo dopo una conferma all'azione.



NOTE!

Sovratensione

Distrizione dei componenti di sicurezza

- ▶ La massima tensione nominale sugli ingressi di sicurezza è 32 V DC. L'Utente deve assicurarsi che questo valore non sia mai superato.

4.2.3.2 Connessioni

Sensori passivi	Sensori attivi
 <p>S1 Dispositivo di sicurezza S2 Sensore passivo</p>	 <p>S1 Sensore attivo</p>

4.2.3.3 Terminali

Descrizione terminale		Safety STO			
Connessione		X1			
Tipo connessione		A vite			
Min sezione cavo	mm ²	0,5			
Max sezione cavo	mm ²	1,5			
Cavo intestato	mm	6			
Coppia serraggio	Nm	0,2			
Tipo avvitatore		0.4 x 2.5			

X1	Specifica	Unità	Min.	Tipico	Max.
SIA, SIB	LOW signal – Segnale basso	V	-3	0	+5
	HIGH signal – Segnale alto	V	+15	+24	+30
	Running time – Tempo di funzionamento	ms		3	
	Input current SIA – Corrente ingresso SIA	mA		10	14
	Input current SIB – Corrente ingresso SIB	mA		7	12
	Input peak current – Picco di corrente	mA		100	
	Tolerated test pulse – Impulso di test tollerato	ms			1
	Switch-off time	ms		50	
	Tempo campionamento	ms	10		
GS	Potenziale di riferimento SIA e SIB				

5 Primo avviamento

Note importanti

5.1 Note importanti



Una impostazione non corretta dei parametri durante il primo avviamento può determinare movimenti inaspettati e pericolosi del motore e della macchina comandata.

Possibili conseguenze: morte, infrazioni di legge e danneggiamenti.

► Chiara identificazione dell'area di pericolo.

► Osservare le istruzioni di sicurezza.

5.2 Prima di dare tensione / start

Prevenire lesioni alle persone e danneggiamenti dei materiali. Seguire i seguenti consigli prima di dare tensione:

- Le connessioni sono correttamente eseguite?
- Non ci sono cortocircuiti ed anomalie nelle connessioni di terra?
- Il motore è correttamente configurato (stella o triangolo) per l'alimentazione prevista con l'azionamento?
- La rotazione del motore è prevista nella direzione giusta?
- L' "emergency stop" copre l'intero impianto?

5.3 Accensione iniziale/test funzionali

Target: ottenere la rotazione del motore nel minor tempo.

Requisiti:

- Il motore collegato è adeguato alla potenza dell'azionamento.


1. La configurazione parametrica è conforme all'applicazione.

2. Preparazione

- Collegare i cavi di potenza come da istruzioni precedenti.

Collegare gli ingressi X3/DI1 (start enable), X3/DI3 (reversal of rotation direction) e X3/DI4 (preset setpoint 20 Hz).

- Non collegare terminale X3/AI1 (selezione segnale analogico) o collegarlo a GND.



3. Dare tensione e seguire quanto sotto indicato

- Dare tensione all'azionamento.

- Osservare il LED di "status" "RDY" ed "ERR" sul fronte dell'azionamento:

a) Se il LED "RDY" è lampeggiante ed il LED "ERR" rosso è spento, l'azionamento è pronto a lavorare.
L'azionamento è inibito.

Ora si può dare il comando di start all'azionamento.

- b) Se il LED rosso "ERR" è permanentemente acceso, significa che c'è una anomalia.

Eliminate l'anomalia prima di procedere.

LED di stato – funzioni

"RDY" LED (blu)	"ERR" LED (rosso)	Stato / Significato
Spento	Spento	No tensione di rete.
Lampeggio (1 Hz)	Spento	Safe torque off (STO) attivo.
	Lampeg. veloce (4 Hz)	Safe torque off (STO) attivo. Warning attivo.
Lampeggio (2 Hz)	Spento	Azionamento in Inhibit.
	Lampeggio per 1.5 s Breve durata	Azionamento in inhibit; no tensione su DC bus.
	Lampeg.veloce (4 Hz)	Azionamento in inhibit. Warning attivo.
	On	Azionamento in inhibit. Anomalia attivata.
On	Off	Azionamento abilitato.
	Lampeg.veloce (4 Hz)	Azionamento abilitato. Warning attivo. L'azionamento pilota il motore al setpoint di frequenza specificato.
	Lampeggio (1 Hz)	Azionamento abilitato. Quick stop attivato.

5 Primo avviamento


Accensione iniziale / test funzionali

Svolgimento test funzionali

1. Avvio:

1. Abilitare l'azionamento: X3/DI1 = ALTO.
 - a) Se l'azionamento è dotato di circuito di sicurezza: X1/SIA = ALTO e X1/SIB = ALTO.
2. Attivare il setpoint 1 (20 Hz): X3/DI4 = ALTO.
L'azionamento ruota a 20 Hz.
3. Opzione: attivare l'inversione del senso di rotazione motore.
 - a) X3/DI3 = ALTO.
L'azionamento ruota a 20 Hz nella direzione opposta.
 - b) Disattivare la funzione per l'inversione del senso di marcia: X3/DI3 = BASSO.

Esempio diagramma velocità



2. Arresto:

1. Disattivare nuovamente: X3/DI4 = BASSO.
2. Mandare in inhibit/blocco l'azionamento: X3/DI1 = BASSO.

Il test funzionale è completato.

6 Dati tecnici

6.1 Norme e condizioni di funzionamento

Conformità		
CE	2014/35/EU	Direttiva Bassa Tensione
	2014/30/EU	Direttiva EMC (con riferimento a CE)
EAC	TR TC 004/2011	Eurasian conformity: Safety of low voltage equipment
	TP TC 020/2011	Eurasian conformity: Compatibilità elettromagnetica
RoHS 2	2011/65/EU	Restrizioni su utilizzo ristretto negli ambienti
Approvazioni		
cULus	UL 61800-5-1	CSA 22.2 No. 274
Efficienza energetica		
Classe IE2	EN 50598-2	
Tipo di protezione		
IP20	EN 60529	
Tipo1	NEMA 250	Protezione contro i contatti
Resistenza di isolamento		
Sovratensione categoria III	EN 61800-5-1	0 ... 2000 m.s.l.m.m
Sovratensione categoria II		oltre 2000 m.s.l.m.m
Isolamento circuiti di segnale		
Doppio isolamento dalla rete	EN 61800-5-1	
Provvedimenti contro		
Cortocircuiti		
Connessione vero terra		Protezione verso terra dipende da stato azionamento
Sovratensione		
Stallo del motore		
Sovratermperatura motore		PTC o contatto, monitoraggio I2xt
Corrente di Leakage		
> 3.5 mA AC, > 10 mA DC	EN 61800-5-1	Attenersi alle regolamentazioni di sicurezza!
Accensioni/spegnimenti da rete		
3-volte ogni 1 min		Ciclico, senza restrizioni
Corrente all'avviamento		
≤ 3 x corrente nominale		
Tipo rete alimentazione		
TT		
TN		
IT		Applicare le azioni suggerite nella sezione IT!
Funzionamento in ambiente pubblico		
Implementare i provvedimenti opportuni per le frequenze radio:		La conformità è responsabilità dell'installatore!
< 0.5 kW: con induttanza di rete	EN 61000-3-2	
0.5 ... 1 kW: con filtro Attivo		
> 1 kW alla corrente ≤ 16A: Senza misure addizionali		
rete > 16 A: con induttanza o filtro dimensionati per la potenza nominale. Rsce ≥ 120.	EN 61000-3-12	RSCE: potere di cortocircuito nel punto di connessione macchina/rete pubblica.

6 Dati tecnici

Prerequisiti per cavi motore schermati		
Capacità per unità di lunghezza		
C-core-core/C-core-schermo < 75/150 pF/m		≤ 2,5 mm ² / AWG 14
C-core-core/C-core-schermo < 150/300 pF/m		≥ 4 mm ² / AWG 12
Resistenza elettrica		
Uo/U = 0,6/1,0 kV		Uo = r.m.s. conduttori esterni a PE U = r.m.s. tra conduttori
U ≥ 600 V	UL	
Ambiente		
1K3 (-25 ... +60 °C)	EN 60721-3-1	Stoccaggio
2K3 (-25 ... +70 °C)	EN 60721-3-2	Trasporto
3K3 (-10 ... +55 °C)	EN 60721-3-3	Funzionamento
		Funzionamento a freq.di switching 2 o 4 kHz: oltre +45°C, riduzione della corrente del 2.5%/ [°] C
		Funzionamento a freq.di switching 8 o 16 kHz: oltre +40°C, riduzione della corrente del 2.5%/ [°] C
Altitudine		
0 ... 1000 m s.l.m.m		
1000 ... 4000 m s.l.m.m		Riduzione della corrente di uscita del 5 %/1000 m
Polveri		
Grado 2	EN 61800-5-1	
Vibrazioni		
Trasporto		
2M2	EN 60721-3-2	
Funzionamento		
Aampiezza 1 mm	Germanischer Lloyd	5 ... 13.2 Hz
Accelerazione 0.7g		13.2 ... 100 Hz
Aampiezza 0.075 mm	EN 61800-5-1	10 ... 57 Hz
accelerazione 1g		57 ... 150 Hz
Emissioni rumore		
Category C1	EN 61800-3	Il tipo di emissione dipende dal tipo di cavo, motore e dati PWM selezionati
Category C2		Attenersi alla disposizione sulla lunghezza cavi motore
Immunità		
Risponde ai requisiti della norma	EN 61800-3	

6.2 Dati tecnici

6.2.1 Connessione a rete 400V

Potenza nominale	kW	0,37	0,75	1,5	2,2
Tensione nominale	V	3/N/PE AC 360 V ... 440 V, 45 Hz ... 55 Hz			
Modo operativo		S1			
Max temp.ambiente	°C	45			
Frequenza di switching	kHz	4			
Corrente nominale di rete					
Senza induttanza	A	1,8	3,3	5,4	7,8
Con induttanza	A	1,4	2,6	3,7	5,3
Corrente nominale di uscita	A	1,3	2,4	3,9	5,6
Lunghezza cavo motore					
C2 area residenziale	m	15	20		
Massa	kg	0,8	1	1,35	

Potenza nominale	kW	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Tensione nominale	V	3/N/PE AC 360 V ... 440 V, 45 Hz ... 55 Hz					
Modo operativo		S1					
Max. temp.ambiente	°C	45					
Frequenza di switching	kHz	4					
Corrente nominale di rete							
Senza induttanza	A	12,5	17,2	20	28,4	38,7	48,4
Con induttanza di rete	A	9	12,4	15,7	22,3	28,8	36
Corrente nominale di uscita	A	9,5	13	16,5	23,5	32	40
Lunghezza cavo motore							
C2 area residenziale	m	20					
Massa	kg	2,3		3,7		10,3	

Potenza nominale	kW	22	30
Tensione nominale	V	3/N/PE AC 360 V ... 440 V, 45 Hz ... 55 Hz	
Modo operativo		S1	
Max temp.ambiente	°C	45	
Frequenza di switching	kHz	4	
Corrente nominale di rete			
Senza induttanza	A	--	
Con induttanza	A	42,3	54,9
Corrente nominale di uscita	A	47	61
Lunghezza cavo motore			
C2 area residenziale	m	20	
Massa	kg	10,3	17,2

Note
